

Fiche technique

NEXO 160 BIO

Remarque concernant la Suisse:

Pour une utilisation sans cheminée en Suisse, les appareils sont conçus pour une puissance maximale de 2 kW. Veuillez noter que des valeurs de puissance différentes s'appliquent en Suisse.



OPTIONS

| Porte du foyer | |
|----------------------------|---|
| Porte en acier | ✓ |
| Porte de foyer plein verre | ✓ |
| Vitre latérale | |
| Sans vitre latérale | ✓ |
| Deux vitres latérales | ✓ |
| Peinture | |
| Noir | ✓ |
| Platine | ✓ |
| Mocca | ✓ |
| Nickel | ✓ |
| Sable | ✓ |
| Poignées de porte | |
| Bois de chêne noir | ✓ |
| «Classic» | ✓ |
| Acier inox | ✓ |
| Corian® | ✓ |
| Cuir de bœuf brun | ✓ |
| Cuir de bœuf noir | ✓ |
| Chêne nature | ✓ |

Fiche technique

NEXO 160 BIO

| Banc | |
|--|---|
| Banc étroit | ✓ |
| Banc large | ✓ |
| Utilisation | |
| Télécommande | ✓ |
| Attika BIO App | ✓ |
| Panneau de contrôle sur l'appareil | ✓ |
| Aménagement du foyer | |
| Granulat ambre/noir | ✓ |
| Céramiques bois | ✓ |
| Assortiment Granulat ambre/noir et Céramiques bois | ✓ |
| sans décoration | ✓ |

Fiche technique

NEXO 160 BIO

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| Généralités | |
|--|---------|
| Poids selon le modèle/l'équipement | 157 kg |
| raccord de cheminée | |
| Sans cheminée (Veuillez tenir compte de la remarque figurant sur la première page) | ✓ |
| Alimentation électrique | |
| Raccordement électrique | 230 V |
| Sécurité | |
| Allumage automatique | ✓ |
| pompe automatique | ✓ |
| Capteur de CO2 intégré | ✓ |
| Capteur de débordement | ✓ |
| Capteur de débordement | ✓ |
| Clapet de surpression | ✓ |
| Certifications | |
| Norme européenne | EN16647 |
| TÜV | ✓ |

Fiche technique NEXO 160 BIO

SERVICES EN



EU

| Caractéristiques techniques | |
|---------------------------------|-------------------|
| Puissance (min.-max.) | 1.6 - 3.4 kW |
| Durée de combustion (min.-max.) | 14 - 31 h |
| Capacité du réservoir | 7.8 L |
| Superficie minimale | 34 m ² |

Remarque concernant la superficie minimale:

Veillez tenir compte des informations figurant dans la notice d'installation.

Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.