



eSENSE Single | eSENSE Living

Anleitung Holzsplit-Set (DE)
Instructions Jeu de bûches (FR)
Manual wood logs set (EN)
Handleiding houtstamset (NL)

RAIS[®]

| **attika**[®]
FEUERKULTUR

ATTIKA FEUER AG

MODEL:

eSENSE Single | Living top part

VOLTAGE: 24V DC

POWER: 10W

www.attika.ch



| | |
|---------|----|
| DE..... | 9 |
| FR..... | 13 |
| EN..... | 17 |
| NL..... | 21 |




Fig. A1




Fig. A2




Fig. A3




Fig. A4




Fig. A5




Fig. A6




Fig. A7




Fig. A8

Félicitations pour votre achat d'eSENSE. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et d'agréables heures avec votre nouveau foyer électrique.

Remarque importante :

Ce manuel est un complément au manuel CAS 500 de Dimplex et décrit l'installation de la rehausse d'imitation bois Attika. Pour un montage correct, vous avez besoin des deux notices, la notice Dimplex Cassette 500 et celle-ci comme complément pour la rehausse d'imitation bois Attika. Veuillez faire attention aux figures et aux passages de texte qui diffèrent de la notice Dimplex (fig. 15-18) et suivez les instructions de cette notice eSENSE.

Fabrication artisanale :

Pour la fabrication de cette imitation bois, Attika soutient la «Gemeinnützige Gesellschaft Zug (GGZ)» (organisme d'aide publique) à CH-6300 Zug. Les composants de l'accessoire imitation bois sont soigneusement fabriqués à la main par des personnes handicapées de GGZ. Ainsi, chaque article est unique. Des chips peuvent tomber pendant le transport. La livraison comprend un sachet de chips gris et un sachet de chips noirs, ainsi qu'un tube de colle forte. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des chips afin d'adapter l'imitation bois à votre goût.

Garantie :

Garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de matériel et de fabrication. La garantie peut être assurée, à la discrétion d'Attika Feuer AG, par une réparation ou un remplacement équivalent. En cas de garantie, Attika Feuer AG peut envoyer les pièces de rechange nécessaires ou l'appareil doit être envoyé à l'adresse indiquée par Attika Feuer AG et l'appareil sera soit réparé soit remplacé.

La garantie ne s'applique pas en cas de dommages survenus après la fabrication, tels que des dommages dus au transport, des dommages résultant d'une mise en place ou d'une installation non conforme aux prescriptions, d'une utilisation non conforme, d'un changement de destination, de l'usure naturelle, d'une influence extérieure, de l'utilisation de pièces de rechange autres que celles d'origine ainsi que de la réparation par des personnes autres que le revendeur Attika ou Attika Feuer AG.

Emballage :

Nous vous recommandons de conserver le matériel d'emballage pour d'éventuels retours.

Ce guide s'applique aux modèles suivants :



eSENSE Single Cassette incluant un réservoir d'eau interne de 1,3 litre



eSENSE Single Cassette pour un raccordement direct à l'eau du robinet



eSENSE Single Cassette avec réservoir d'eau externe de 10 litres
eSENSE Single Cassette avec réservoir d'eau externe de 15 litres
eSENSE Living avec réservoir d'eau de 10 litres

Installation eSENSE Single —→ Commencez au point 1

Installation eSENSE Living —→ Commencez au point 9

Installation du lit de bûches

Le produit est livré avec un couvercle en acier peint en noir. Pour installer le lit de bûches, retirez d'abord le couvercle (Fig. A2). Il n'est pas nécessaire pour la suite de l'installation.

Suivez les instructions pour installer le lit de bûches.

1. Le paquet contient deux bandes de plastique qui servent de protection contre l'éblouissement. Selon l'emplacement du foyer, cette protection anti-éblouissement peut être insérée afin de réduire la vue directe sur les LED. Pour ce faire, pliez encore une fois vigoureusement la bande de plastique pré-pliée afin que les courbures soient à peu près à angle droit. Placez-la ensuite debout et centrée entre les LED (Fig. A3). Placez ensuite la bande non pliée debout entre la bande pliée et la tôle en saillie.
2. Connectez le câble DC (fourni avec l'appareil) par le haut (Fig. A3). Placez la boucle du câble dans la partie ouverte à l'arrière de l'appareil et la fiche libre sur les LED les plus à l'extérieur.
3. Soulevez soigneusement le lit de bûches de son emballage. **AVERTISSEMENT** : Le lit de bûches pèse 5 kilogrammes. Saisissez le lit de bûches par les côtés courts au milieu (Fig. A1).
4. Placez le lit de bûches sur l'appareil (Fig. A4). Le lit de bûches doit être placé à l'horizontale et ne doit pas bouger sur l'appareil.
5. Veuillez noter que le lit de bûches peut être placé dans les deux sens, à votre convenance. Nous recommandons de tourner le lit de bûches de manière à ce que les bûches en céramique, qui sont plutôt centrées, soient placées à l'arrière. Si plusieurs appareils sont connectés en série, le lit de bûches peut être tourné en alternance.
6. Connectez la fiche libre du câble DC à la prise du lit de bûches (Fig. A5).
7. Placez les deux bûches en céramique détachées sur les tiges existantes (celle avec la tige métallique en premier, voir Fig. A5 et A6).
8. Les deux sachets de chips gris et noirs fournis servent de réserve ou peuvent être ajoutés à votre convenance.


Installation du meuble eSENSE Living

9. Ajustez les pieds réglables pour que le meuble soit droit et stable (Fig. A8).
10. Vérifiez que tous les tuyaux et raccords sont bien connectés.
11. Ouvrez les deux vannes. L'une se trouve sur la cassette (Fig. A7), l'autre derrière le bidon d'eau (Fig. A8).
12. Ouvrez l'aération du réservoir pour éviter le vide.
13. Mettez la cassette en service conformément aux instructions de Dimplex. Après la mise en service, éteignez l'appareil.
14. Placez l'imitation bois (voir ci-dessus „Installation du lit de bûches“ à partir du point 1).
15. Insérez délicatement les vitres dans les fentes supérieures sur le bord du meuble en acier (Fig. A8).

Instructions pour l'emballage

Matériel d'emballage

Nous vous recommandons de conserver le matériel d'emballage pour d'éventuels retours. C'est sur la base de cette vue que le produit est emballé de façon sûre :



Vue éclatée du matériel d'emballage



RAIS[®]

RAIS A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Denmark
www.rais.com

attika[®]
FEUERKULTUR

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Switzerland
www.attika.ch